

Le nœud de cabestan (dit "l'Allemande")

Nœud indispensable s'il en est, le [cabestan](#) est un nœud à savoir faire en toute circonstance et en toute position. Même dans le noir ou les yeux fermés ! C'est un nœud auto serrant, facile à faire et à défaire.



L'extrémité du fil est dans la main du technicien



Passer le dormant au dessous de la porteuse, continuer en passant par dessus en croisant le tirant



Continuer en passant en dessous de la porteuse et rentrer dans la boucle



Le noeud peut être tendu



Pour assurer et éviter tout glissement effectuer une demi clé



Serrer le tout



Et voilà !

Deuxième méthode :

Le cabestan peut se réaliser d'une autre façon : faire le nœud dans le vide et puis passer autour de la partie à accrocher.



L'extrémité du fil est dans la main droite du technicien



Faire une boucle



Puis une deuxième
identique à la première



Superposer les deux
boucles en glissant la 2^e
derrière la 1^{ère}



Passer autour de
l'élément à accrocher



Commencer à tendre le
nœud



Bien serrer



Rajouter une demi clé... Et voilà!